

die Verdampfung des Quecksilbers von demselben befreit werden kann. Nur Eisen, das sich mit Quecksilber nicht amalgamirt, muß im Hochofen geschmolzen, im Frischofen gereinigt und unter Hämmern oder Walzen zu Stabeisen oder Eisenblech gestreckt, zu Draht gezogen, oder in Vießereien zu allerhand Gefäßen u. dgl. gegossen werden. — Die Nuzanwendung der gangbarsten Metalle ist größtentheils schon in der Naturgeschichte des Mineralreichs angeführt worden.